




## ATUALIZANDO APLICATIVOS DO MEC

Ao receber o Tablet Educacional o usuário notará que o mesmo já vem pré-configurado com aplicativos do MEC.

Para que estes aplicativos funcionem corretamente é preciso verificar se os mesmos estão instalados com a versão mais atual disponível. Porém, antes dessa verificação, é necessário configurar o tablet para aceitar instalação de fontes que não provém da loja de aplicativos Google Play Store.

### 1) Toque em Configurações:





- 2) Role a tela para baixo e toque no item “**Segurança**”. À direita marque o item “**Fontes desconhecidas**”. Esse procedimento (dos passos 1 e 2) é feito apenas uma vez.




- 3) Volte à tela inicial e toque em **MecMobilidad**. (desse passo em diante é necessário estar conectado à Internet)






- 4) Ao abrir o aplicativo, este apresentará uma atualização obrigatória. Toque em **OK** e aguarde o processo (pode demorar). Não toque na tela até completar o download da atualização.






5) Concluída a atualização, abra novamente o aplicativo **MecMobilidad**.



**MecMobilidad.** é a “loja” de aplicativos do MEC com conteúdo educativo, sejam eles aplicativos, vídeos, textos, etc.




6) Toque no item **Atualizações**






- 7) Nessa tela aparecerão todos os aplicativos que precisam de atualização. No exemplo, vamos atualizar o eproinfo. Toque em **eproinfo**






## 8) Toque em **Atualizar**






9) Aguarde enquanto é feito o download da atualização






10) Após o download, será pedido para instalar a atualização. Toque em **Instalador do pacote**






11) Toque em **OK**






12) Toque em **Instalar** e aguarde a instalação





### 13) Toque em **Abrir**





14) Realize o mesmo procedimento (a partir do passo 3) para os aplicativos **Portal do Professor** e **TV Escola**.

